



gruppi/groups 1 - 2 - 3



Il seggiolino
deve essere
SEMPRE
FISSATO COME
INDICATO NEL
MANUALE
D'USO.

The child seat must **ALWAYS** BE FASTENED
AS INDICATED IN THE USER MANUAL.

ISOFIX SYSTEM

Se il seggiolino non si fissa col sistema di
sicurezza ISOFIX deve essere fissato con
cinture di sicurezza a 3 punti.

If the child seat is not secured with the ISOFIX
safety system, it must be fastened with 3-point
seat belts

FIXING SYSTEM

I seggiolini FIX devono essere sempre fissati
con cinture di sicurezza a 3 punti anche
quando si utilizzano i connettori FIX.

The FIX child seats it must be secured with
3-point seat belts even when using the FIX
connectors.