


Tähtsad ohutu kasutamise juhised**Kiivri sobivus ja kandmine:**

1. Pange kiiver pähe horisontaalselt. Kiivri esiserv peab olema 1-2 sõrme laiuse võrra ninast kõrgemal. Tõmmake reguleerimissüsteemi koomale selliselt, et kiivri sisemine võru liibub täielikult vastu teie pead. Kiivri rihma panna kinnitage lõua all. Rihm peab olema parajalt pingul, kuid mitte liigselt. Teil peab olema võimalus suud veidi avada ja rihmad ei või sisse soonida. Kaks rihmade pikkuse reguleerijat peavad jääma umbes 1 cm kaugusele kõrvade all, et tagumised rihmad võiksid ümbritseda pead. Kui ühe rihma pikkus erineb teisest, võite reguleerida selle pikkust rihmast tõmmates. Kui teile ei sobi kiivri suurus või kuju, valige teine suurus või teistsugune kiiver.
2. Selle kiivri reguleerimissüsteem on uus ja patenteeritud, milles on pöörlev mehhanism. Kiivri suurust võib lihtsalt ja mugavalt reguleerida, keerates mehhanismi käega. Reguleerige pööramise tugevust, et peas kantava kiivri võru ei tuleks lahti.
3. See kiiver on ette nähtud jalgratturitele, rulasõitjatele ja rulluisutajatele, ega sobi motoriseeritud transpordivahendite juhtidele. See kiiver ei sobi teiste spordialade harrastajatele ega mootorratturitele. Ükski kiiver ei suuda pakkuda täielikku kaitset kõikide õnnetusjuhtumite eest. Püüdke õnnetusi vältida.
4. See jalgratturi kiiver on loodud pea kaitsmiseks. See ei kaitse kaelalülisid, selgroogu ega muude peavigastuste eest. Tugeva löögi saanud (nt. kukkunud 1,5 meetri kõrguselt kõvale maapinnale) või kriimustatud kiivri peab vahetama ka sel juhul, kui vigastus pole palja silmaga nähtav. Eelpool nimetatud viisil vigastatud kiiver ei paku teie peale kaitset vigastuste eest. Lisaks sellele soovitame vahetada kiivri uue vastu pärast mõne aastast kasutamist (hiljemalt 5 aasta järel) ka sel juhul, kui see näeb välja täiesti terve. Samuti peab kiivri vahetama, kui te ei saa seda õigesti pähe panna. Kontrollige kiivrit regulaarselt vigastuste suhtes. Kiiver on valmistatud polüestüroolvahust, seetõttu võivad teravad esemed selle läbi torgata.
5. Kiivri puhastamiseks kasutage ainult vett, pehmetoimelist seepi ja pehmet lappi. **ÄRGE KASUTAGE LAHUSTIT VÕI PUHASTUSVAHENDEID** (näit. ammoniaaki, valgendit jms.), **SEST SELLISED KEEMILISED VAHENDID VÕIVAD KIIVRILE SATTUDES SELLE RIKKUDA.**
6. Värvid, lakid, kleebised, puhastusvahendid, kemikaalid ja muud lahustid võivad kiivri kaitsevõimet tugevasti vähendada.
7. Lapsed ei või kanda ronides või mängides jalgratturi kiivrit – lämbumise oht.
8. Kaitske kõiki kiivreid kõrge temperatuuri eest. Kõrgem kui 60-kraadine temperatuur võib kiivri rikkuda. Temperatuur võib tõusta sellise tasemeni, kui kiiver on jäetud päikese kätte, tumedasse kotti või autosse. Rikutud kiiver visake ära.
9. Kiivri osi on keelatud ära võtta või vahetada.



Vastab USA CPSC jalgrattakiivrite ohutusstandardile, sobib alates 5. eluaastast ja vanematele (S/M, L/XL suurused)
Vastab USA CPSC jalgrattakiivrite ohutusstandardile, sobib alates 1. eluaastast ja vanematele (XS/S suurused)

Katsetatud ja kontrollitud „TUV Rheinland Product Safety GmbH“, D-51105 Kiolnas, Taubenholzweg: Nr. 0197 Tootja STRATEGIC SPORT, LTD.


HELMETS



EN 1078
CE

Svarbios saugos instrukcijos**Optimalus šalmo sureguliuavimas:**

1. Šalmą ant galvos uždėkite horizontaliai, su prailginta reguliavimo sistema. Priekinis šalmo kraštas turi būti 1-2 pirštų pločio atstumu virš nosies. Užveržkite reguliavimo sistemą taip, kad šalmo žiedas pilnai apjuostų jūsų galvą. Šalmo sagtį užsekite po smakru. Dirželiai turi būti įtempti, tačiau ne per daug. Jūs turite galėti šiek tiek išsižioti, o dirželiai neturi pjauti ir varžyti. Du dirželių regulatoriai turi būti apytiksliai 1 cm po ausimis, kad galiniai dirželiai galėtų apjuosti galvą. Jei vieno dirželio ilgis skiriasi nuo kito, galite sureguliuoti patraukdami dirželį. Jei šalmo dydis yra netinkamas, pasirinkite kito dydžio arba kitos rūšies šalimą.
2. Šis šalmas yra su naujai užpatentuota reguliavimo sistema, kurioje yra sukimosi mechanizmas. Šalmo dydį galima reguliuoti paprastai ir patogiai, ranka pasukant mechanizmą. Nustatykite sukimo stiprumą, kad žiedas neatsilaisvintų, kai šalmas yra uždėtas.
3. Šį šalimą galima naudoti tik važinėjantis nemotoriniais dviračiais, riedlentėmis ir riedučiais. Šis šalmas netinka važinėjantis kitų sporto šakų priemonėmis arba motociklams. Joks šalmas negali apsaugoti jūsų nuo visų nenumatytų nelaimingų atsitikimų. Stenkitės išvengti įvairių nelaimingų atsitikimų.
4. Šis dviračio šalmas buvo sukurtas siekiant apsaugoti galvą. Jis negali apsaugoti nuo kaklo slankstelių, stuburo ar kitų galvos sužeidimų. Stipriai sutrenktas (pvz., kritęs iš 1,5 m aukščio ant žemės) ar subraižytas šalmas turi būti pakeistas kitu, net jei pažeidimas plika akimi nėra matomas. Jei šalmas buvo pažeistas minėtu būdu, jis neapsaugos jūsų galvos nuo sužeidimų. Be to, rekomenduojame pakeisti šalimą kitu po kelerių naudojimo metų (vėliausiai po 5 metų), net jeigu jis nebuvo pažeistas. Taip pat jį pakeisti reikia, jei nebegalite tinkamai jo užsidėti. Reguliariai tikrinkite šalimą, ar nėra matomų defektų. Šalmas yra pagamintas iš polistirolo putplasčio, todėl aštrūs daiktai gali jį pradurti.
5. Norėdami išvalyti šalimą, naudokite tik vandenį, švelnų muilą ir minkštą audeklą. **NENAUDOKITE TIRPIKLIŲ AR VALIKLIŲ** (pvz., amoniako, baliklio ir kt.), **NES PATEKĘ ANT ŠALMO JIE GALI PAŽEISTI JĮ.**
6. Dažai, lakas, lipdukai, valymo skysčiai, chemikalai ir kiti tirpikliai gali stipriai pažeisti apsaugines šalmo funkcijas.
7. Vaikai neturi dėvėti dviračio šalmo, kai kopia ar žaidžia, nes yra pavojus pasismaugti.
8. Visus šalmus saugokite nuo aukštos temperatūros. Aukšta temperatūra (daugiau nei 60 °C) gali rimtai sugadinti šalimą. Tokia temperatūra yra pavojinga, jei šalmas yra paliktas tiesioginiuose saulės spinduliuose, tamsiame maiše ar automobilyje. Sugadintą šalimą nedelsiant pakeiskite kitu.
9. Draudžiama keisti arba nuimti šalmo dalis.



EN 1078




Atitinka JAV CPSC dviračių šalimų, skirtų 5 metų ir vyresniems vaikams, saugos standartus (S/M, L/XL dydžiai)
Atitinka JAV CPSC dviračių šalimų, skirtų 1 metų ir vyresniems vaikams, saugos standartus (XS/S dydžiai)

Išbandyta ir patikrinta „TUV Rheinland Product Safety GmbH“, D-51105 Kiolnas, Taubenholzweg: Nr. 0197
Gamintojas „STRATEGIC SPORT, LTD“

Svarīgi drošības norādījumi**Ķiveres noregulēšana:**

1. Pagariniet ķiveres sikšņus un uzlieciet to galvā horizontāli. Ķiveres priekšējai malai jābūt 1 2 pirkstu attālumā no deguna. Savelciet regulēšanas sistēmu tā, lai ķiveres gredzens pilnībā aptvertu galvu. Piesprādzējiet ķiveri zem zoda. Sikšņiņām jābūt nostieptām, taču ne pārāk stipri. Paverot muti, sikšņiņās nedrīkst spiest vai traucēt. Abiem sikšņiņu regulētājiem jāatrodas apmēram 1 cm zem ausīm, lai aizmugures sikšņiņās aptvertu galvu. Ja sikšņiņu garums atšķiras, pavelciet aiz tām, lai garumu noregulētu. Ja ķiveres lielums neatbilst galvai, izvēlieties cita izmēra vai cita tipa ķiveri.
2. Šai ķiveri ir jauna patentēta regulēšanas sistēma ar rotējošo mehānismu. Ķiveres lielumu varat ērti regulēt, griežot mehānismu ar roku. Fiksējiet to tādā stāvoklī, lai ķiveres gredzens stingri turētos galvā.
3. Šo ķiveri drīkst lietot tikai braukšanai ar nemotorizētajiem velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām. Šī ķivere nav piemērota braukšanai ar citiem transportlīdzekļiem. Neviena ķivere nepasargā no visiem neparedzētajiem nelaimes gadījumiem. Centieties izvairīties no bīstamām situācijām.
4. Šī divriteņa ķivere paredzēta galvas aizsardzībai. Tā nepasargā no kakla skriemeļu, mugurkaula vai citām traumām. Ja ķivere tikusi pakļauta spēcīgam triecienam (piem., nokritusi zemē no 1,5 m augstuma) vai saskrāpēta, nomainiet to pret citu, pat ja bojājums nav redzams ar neapbruņotu aci. Pretējā gadījumā ķivere nepasargās no traumām. Ķiveri ieteicams nomainīt arī pēc vairāku gadu lietošanas (ne vēlāk kā pēc 5 gadiem), pat ja ķivere nav bojāta. Nomainiet ķiveri arī tajā gadījumā, ja to vairs nevar pareizi uzlikt. Regulāri pārbaudiet, vai ķiveri nav redzamu defektu. Ķivere izgatavota no putu polistirola, tādēļ asi priekšmeti var to prārdurt.
5. Tīriet ķiveri tikai ar ūdeni, maigām ziepēm un mikstu lupatiņu. **NELIETOJĪET ŠKĪDINĀTĀJUS, VAI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS** (piem., amonjaku, balinātājus u. c.), **TĪE VAR SABOJĀT ĶIVERI.**
6. Krāsas, lakas, uzlīmes, tīrīšanas šķidrums, ķīmikālijas un citi šķīdinātāji var ievērojami pasliktināt ķiveres aizsargfunkcijas.
7. Bērni nedrīkst lietot šo ķiveri kāpelējot vai rotaļājoties, jo pastāv nožņaugšanās risks.
8. Sargājiet ķiveri no augstas temperatūras (virs 60 °C), lai ķiveri nesabojātu. Šāda temperatūra ir bīstama, ja ķivere atstāta tiešajos saules staros, tumšā maisā vai automašīnā. Ja ķivere ir bojāta, nekavējoties nomainiet to pret citu.
9. Aizliegts nomainīt vai noņemt ķiveres daļas.



EN 1078



Atbilst CPSC (ASV) noteiktajiem drošības standartiem attiecībā uz velosipēdu ķiverēm, kas paredzētas bērniem no 5 gadu vecuma (S/M, L/XL lielums).

Atbilst CPSC (ASV) noteiktajiem drošības standartiem attiecībā uz velosipēdu ķiverēm, kas paredzētas bērniem no 1 gada vecuma (XS/S lielums).

Izmēģināts un pārbaudīts: „TUV Rheinland Product Safety GmbH“, D-51105 Ķelnē, Taubenholzweg: Nr. 0197.
Ražotājs: „STRATEGIC SPORT, LTD“.